

Kako provjeriti nosivost zida:

Najveći i najčešći problem kod postavljanja termoizolacijskog sustava je podloga koja nije dovoljno nosiva. Može doći do raznih problema kod ugradnje sustava. Čest problem je stara boja, ali postoji jednostavan test.

1. Očistite podlogu i premažite komad zida odgovarajućim primerom
2. Nanesite prvi sloj ljepila u koji utopite komad armirne mrežice veličine cca 35 cm x 70 cm (dio mrežice ostavimo slobodan)
3. Nakon sušenja prvog sloja aplicirati drugi sloj ljepila i pričekati da se osuši
4. Izvesti "pull off" test povlačenjem slobodnog dijela mrežice
5. a) Ako otkinemo mrežicu i sve ljepilo u potpunosti od podloge, priprema nije adekvatna.

b) Ako otkinemo samo mrežicu i ljepilo koje je iznad nje (prvi sloj ljepila je ostao na podlozi) priprema podloge je dobra.

c) U slučaju da se dio podloge odvoji zajedno s mrežicom i ljepilom, podloga nije čvrsta i neće izdržati postavljanje sustava.